

# 使用方法

请在使用前仔细检查墙纸的颜色、设计、数量是否正确，墙纸是否有瑕疵。

墙面处理：请剥除旧墙纸，保持墙面干净、干燥且光滑。再将预先按比例调配好的墙纸基膜涂在墙面。

1. 在水平方向上，从墙的一角向另一角丈量一段比墙纸幅宽小1英寸/2.5厘米的距离，并于此处标记一个铅垂线。

2. 裁剪第一块墙纸时，注意裁剪长度应比需要被覆盖的墙面高度再多4英寸/10厘米。

3. 对于带背胶的墙纸：将裁切好的一块墙纸松散的卷起（有图案一面朝内，背胶面朝外），在温水中浸泡30秒，以激活背胶的粘性（或可选择，在背胶上刷一层激活剂）。

对于不带背胶的墙纸：用胶刷或者其他上胶工具在墙纸背面，由中间向边缘均匀涂抹一层干净的，加水稀释后浓度适当的墙纸胶。

4. 把被胶水浸湿的墙纸，胶面向着胶面折起，并放置3分钟。

5. 将墙纸铺在墙上，墙纸的一边沿着铅垂线由上至下粘贴，并顺着将多余的墙纸包覆至墙角。

6. 使用刮板轻轻刮平墙纸，挤出气泡。用刀片和直边工具裁掉上下两端多余墙纸，再以海绵沾水将残留在墙纸表面完全擦干净。

7. 以踢脚线和天花板为参考，匹配好墙纸图案，预留出上下修边部分，再决定下一块墙纸的裁剪长度。然后继续第2和第3个步骤。

8. 将下一块墙纸的一边与已贴墙纸的边缘对接（接缝处不可重叠），再用压缝滚子轻轻的滚压接缝处。粘贴时保证在与视线齐平的位置，相邻两段墙纸的图案相互匹配。

重复第6、第7和第8个步骤。

注意：凡是纹理、图案不规则的墙纸，应正反施工，即任意相邻的两块墙纸，粘贴的头尾方向是相反的。