

使用方法

請在使用前仔細檢查牆紙的顏色、設計、數量是否正確，牆紙是否有瑕疵。

牆面處理：請剝除舊牆紙，保持牆面乾淨、乾燥且光滑。再將預先按比例調配好的牆紙基膜塗在牆面。

1. 在水平方向上，從牆的一角向另一角丈量一段比牆紙幅寬小1英寸/2.5厘米的距離，並于此處標記一個鉛垂線。

2. 裁剪第一塊牆紙時，注意裁剪長度應比需要被覆蓋的牆面高度再多4英寸/10厘米。

3. 對於帶背膠的牆紙：將裁切好的一塊牆紙松散的卷起（有圖案一面朝內，背膠面朝外），在溫水中浸泡30秒，以激活背膠的粘性（或可選擇，在背膠上刷一層激活劑）。

對於不帶背膠的牆紙：用膠刷或者其他上膠工具在牆紙背面，由中間向邊緣均勻塗抹一層乾淨的，加水稀釋後濃度適當的牆紙膠。

4. 把被膠水浸濕的牆紙，膠面向著膠面折起，並放置3分鐘。

5. 將牆紙鋪在牆上，牆紙的一邊沿著鉛垂線由上至下粘貼，並順著將多余的牆紙包覆至牆角。

6. 使用刮板輕輕刮平牆紙，擠出氣泡。用刀片和直邊工具裁掉上下兩端多余牆紙，再以海綿沾水將殘留在牆紙表面完全擦乾淨。

7. 以踢腳線和天花板為參考，匹配好牆紙圖案，預留出上下修邊部分，再決定下一塊牆紙的裁剪長度。然後繼續第2和第3個步驟。

8. 將下一塊牆紙的一邊與已貼牆紙的邊緣對接（接縫處不可重疊），再用壓縫滾子輕輕的滾壓接縫處。粘貼時保證在與視線齊平的位置，相鄰兩段牆紙的圖案相互匹配。

重複第6、第7和第8個步驟。

注意：凡是紋理、圖案不規則的牆紙，應正反施工，即任意相鄰的兩塊牆紙，粘貼的頭尾方向是相反的。